



FDV

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD. DETTE DOKUMENTET ER EN GENERELL FUNKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLDS VEILEDER.

GARANTI

Unopax AS stiller garanti iht. kontrakt på konstruksjon og utførelsen av fordelerskapet. (Unopax). For at garantien skal gjelde, må anbefalingene i dette FDV dokument være overholdt. Ved feil eller mangler, som ønskes utbedret på garantien, skal henvendelsen rettes til UNOPAX AS før utbedringen foretas. Er feil eller mangler utbedret eller forsøkt utbedret av andre uten skriftlig avtale, bortfaller garantien.

UNOPAX FORDELINGSSKAP

Skapet er bygget opp av stålramme, med farget herdet glassplate/dør i front. Bak glassplaten sitter sisterner/vanntanken (Grohe, se egen FDV) til toalettet. Over glass fronten sitter en eller to glassdører som kan åpnes. Bak disse er det plass til komplett vann- og varmfordelingen til hele boligen. Skulle det oppstå en lekkasje fra sisternen (eller ev fordelere), vil vannet renne ut under glassfronten og være synlig på våtromsgulvet. Skjer dette fjernes toalettet og glassfronten åpnes enkelt.

DEMONTERING AV GLASSFRONTEN.

Om det er bruk for service eller reparering av sisternen, demonteres platen enkelt slik:

- Fjern boltene som fester toalettet, løft toalettet forsiktig av å plasser det på mykt underlag.
- Løsne ringen rundt trykknappene. (Trykk ev lett på glassplaten når du løsner ringene, for å fjerne spenningen som får dem til å feste seg)
- Løft forsiktig glassdøren av og plasser den på mykt underlag før du løsner glassfronten, plasser glassfronten på mykt underlag.

Sisternen er klar til service eller utskifting uten at det påvirker andre konstruksjoner.

Glassplaten, glassdøren m/trykknappene og toalettet monteres igjen ved å følge punktene over i motsatt rekkefølge.

GENERELL FORHÅNDSREGLER VED BRUK AV UNOPAX.

Produktet skal brukes til kun det det opprinnelig er designet til. Ingen elementer må utsettes for unormale ytre påkjenninger. Dette være seg slag med harde gjenstander eller materialer som kan skade eller ripe overflatene.

GENERELL FORHÅNDSREGLER VED RENGJØRING AV UNOPAX.

Elementer og overflater må kun rengjøres med egnede rengjøringsmidler og metoder. Husk å følge bruksanvisningen til produktene som blir brukt. Glassfront/dører kan rengjøres med glass- eller vindusvask. Tørk kantene med myk tørr klut.

UNOPAX®

Tlf: + 47 47 87 07 70

info@unopax.no

www.unopax.no

Besøksadr; Holthesvei 2, 4848 Arendal

Postadresse; Bjørnstadmyra 2, 1712 Grålum